

Bedienungsanleitung Henkelpresse 15820

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich

Dies ist ein leicht zu bedienendes, einfaches aber raffiniertes Gerät für Töpfer zum schnellen und einfachen Pressen von Tonrollen, Scheiben, Rohren und Tonformen mit Löchern.

Spezifikation

Der Behälter ist ein zylindrisches Stahlrohr, in dem eine massive Platte, die mit einem Hebel verbunden ist, ein gleichmäßiges und festes Pressen ermöglicht. Der Anschluß für die Mundstücke mit den 2 Muttern auf jeder Seite des Behälters ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Mundstücke. Der Behälter und alle anderen Metallteile sind galvanisiert.

Technische Daten

Abmessungen des Behälters:
Durchmesser 108mm; Höhe 300mm

Fassungsvermögen: ca. 5kg Tonmasse

Grundausrüstung an Mundstücken:

- 1 Mundstück mit 5 runden Löchern
- 1 Mundstück mit 5 eckigen und quadratischen Löchern
- 1 Mundstücke zum Henkelziehen
- 1 blankes Mundstück zur Herstellung Ihrer eigenen Form
- 1 einstellbares Mundstück, um Rohre zu ziehen


Anleitung zur Befestigung und zur Handhabung

Anleitung zur Befestigung

Das Gerät kann entweder an der Wand oder an einer Werkbank angeschraubt werden. In beiden Fällen ist ein sicheres Befestigen nötig, da eine große Kraftübertragung stattfindet.

Anleitung zur Bedienung

Bevor Sie mit dem Pressen beginnen, sollte der Ton gründlich von Hand oder mit einer Maschine geknetet werden, um homogen, frei von Luft und frei von größeren Schmutzteilen zu sein. Man sollte nur mit geknetetem Ton arbeiten, da harter, trockener oder verschmutzter Ton das Gerät beschädigen kann und solche Beschädigungen nicht unter die Garantie fallen.



Bedienungsablauf:

- Wählen Sie das gewünschte Mundstück aus und befestigen Sie es am Boden des Behälters.
- Füllen Sie den Behälter mit der benötigten Menge an geknetetem Ton. Auch während des Befüllens des Behälters sollte darauf geachtet werden, daß der Ton luftfrei eingefüllt wird, damit der gepreßte Ton glatt wird.
- Führen Sie den Hebel in den Behälter und befestigen Sie ihn mit dem Splint, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Pressen Sie mit gleichmäßigem Druck auf den Hebel die benötigte Länge von Ton heraus und schneiden Sie den Ton mit einem Messer ab.

Wenn die Henkelpresse ständig in Gebrauch ist, sollte der Behälter luftdicht verschlossen werden, damit der Ton nicht so schnell austrocknet und es nicht notwendig ist, den Behälter nach jedem Gebrauch zu reinigen. Wenn das Gerät nicht permanent benutzt wird, sollte es nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Große Mengen von trockenem Ton sollten nicht herausgepreßt werden, da so das Gerät beschädigt werden kann.